

Les roues ne doivent être immergées dans l'eau qu'à la couronne de pneu. La jante ne doit pas être immergée sous peine d'annulation de garantie.

Entretien des roues:

Afin de garantir la sécurité de l'ensemble voiture / vans, caravane ou remorque, il convient de vérifier la pression des pneumatiques avant toute utilisation. Celle-ci doit être vérifiée régulièrement sur des pneumatiques « froid » (n'ayant pas roulé plus de 2 ou 3kms à allure réduite).

Lorsque la remorque n'est pas utilisée sur une longue période, elle devrait être calée, afin d'éviter que la charge statique sur les pneus et par conséquent, une déformation éventuelle.

Les réparations sur les pneus sont à réaliser exclusivement par du personnel spécialisé.

Couple de serrage de vis ou écrous de jante:

Clé	Filetage	Couple de serrage
19	M10x1.25	74Nm
17-19	M12x1.50	90Nm
19-23	M14x1.50	160Nm



Attention:

En cas de démontage, tout écrou frein doit être remplacé par un neuf.

Changement d'une roue de secours:

Le remplacement d'une roue ne peut être valide que si la dimension et les indices sont identiques à celle actuelle, à savoir:

- Les dimensions (ex : 165/70 R 13)
- Les indices de charge (ex : 102),
- L'indice de vitesse sont identiques (ex : M).

Remplacement d'une roue :

- 1 Desserrer les écrous de la roue concernée,
- 2 Lever la remorque avec un cric en prenant appui entre le châssis et un sol ferme,
- 3 Dévisser et enlever les écrous de roue,
- 4 Remplacer la roue par la roue de secours,
- 5 Remettre et revisser les écrous,
- 6 Reposer la remorque,
- 7 Finir le serrage des écrous.

Roues	Pression en bars
4.80x8	4
4.00x10	3
4.50x10	3.5
5.00x10	3.5
135/80 R13	2.3
145-70 R13	2.5
165-70 R13	2.5
135/80 R13	2.3
145/80 R13	2.2
155/80 R13	2.4
185/70 R13	2.5
185 R14C	4.5
185 R14C	4.5
155-70 R12C	6.25
20.5x8/10	3.4
400x8	2.5
16x6.5/8	1.9
18x8,5/8	1.5
175 R14C	4.5
195 R14C	4.5
25x12/9	0.35

Les roues de secours sont des options que nous vous recommandons fortement.